

GL-lister

Montagevejledning

1. Start med forsigtigt at fjerne de gamle trælister. Vi anbefaler, at rammen slibes og males før montering af de nye lister.

DAFA leverer listen i 4 forskellige bredder afhængig af afstanden fra rammens forkant til udvendigt glas.



2. Afkort den vandrette træliste efter falsmål. De lodrette trælister afkortes med en smig på 16° i hver ende på stramt mål.



3. Monteringsklodsen sættes ind i falsen med et let tryk til glasset og fastgøres med rustfrie søm eller skruer (et stk. pr. klods). Der skal bruges 4 stk. pr. meter. Afstand fra hjørner: 5 cm.

Monteringsklodsen er beregnet til skrå bundfals. Ved lige bundfals afskæres den underste flap.

