

Monteringsvejledning



Tagtrinnet placeres så hagerne hænger ned over tagsten og lægter.



Tagtrinnet placeres så den ligger i bunden af begge bølger. Der optegnes hvor tagtrinnet rammer tagbeklædningen. (samme forløb ved begge stigearme)



Der snittes i teglen iht. opstregningen. Snittet udføres med skæreværktøj med diamantklinge.



Tagtrinnet monteres i udsparringerne, og justeres i bredden. Bredden fikses med de medfølgende skruer.



Tagtrinnet justeres efter tagets hældning. Tagtrinnets hældningen fikses med de medfølgende skruer.



Tagtrinnet fastgøres med 2 stk. vejrbestandige skruer i toppen af hver stige-arm.



Tagsten lægges hen over tagtrinnet. Der optegnes hvor tagtrinnet rammer tagtrinnet. (Samme forløb ved begge stigearme)



Der snittes i teglen iht. opstregningen. Snittet udføres med skæreværktøj med diamantklinge.



De tilpassede tegl monteres så udsparringen passer hen over tagtrinnet. De efterfølgende trin monteres på samme måde, til man når ønsket højde. Af hensyn til skorstensfejerens sikkerhed, bør der monteres tagtrin for hver række tagsten.