

Fodlister med unik ledningsskjul



Nemme at montere

Beslagene skrues op på væggen, og herefter klikkes fodlisterne ubesværet på beslagene.

Indbygget ledningsskjuler

Med Swedoor fodlister bliver ledningerne gemt væk på bagsiden ved hjælp af en smart udfresning. Det betyder, at du fremover slipper

for at sømme ledninger fast udenpå dine fodlister. En funktionel og æstetisk løsning på én og samme tid.

Lette at afmontere igen

Fodlisterne er lige til at afmontere igen. Det er en klar fordel for dig næste gang, du skal male eller trække nye ledninger.

