

Montage

Se her trin for trin vejledning i montage af Clips on inspektionslemme. Se også nødvendige indbygningsmål på side 334

MONTAGE AF CLIPS ON

Optegn indbygningsmålet. Brug hulskabelonen fra emballagen. Skær hullet ud efter indbygningsmålet.



Lågen åbnes eller aftages, og rammen fastgøres med monteringsbeslagene. Alle medfølgende beslag skal fordeles og anvendes. Den medfølgende monteringsanvisning til den aktuelle inspektionslem skal altid følges.

Clips on Standard: Monteringsbeslaget slås fast med en hammer.

Clips on 30 og 60: Størrelser indtil 400 x 400 mm: Monteringsbeslaget slås fast med en hammer.



Størrelser fra 500 x 500 mm: Monteringsbeslaget trykkes over rammen ved de forborede huller og trykkes mod gipspladens bagside. Skruen placeres i hullet, rettes mod perforeringen på monteringsbeslaget og skrues så hårdt gennem perforeringen, at rammen spænder mod gipspladens bagside.



Til Clips on 60 vælges de medfølgende monteringsbeslag, som passer til den aktuelle gipsbeklædning. 2 x 15 mm eller 3 x 12,5 mm.

Clips on Standard: Tryk lågen fast i rammen.

Clips on 30 og 60: Luk lågen og drej låseanordningen til låst stilling.

