

### Generelt

Vejledende anbefaling for forboring af terrassebrædder af hårdtræ monteret på strøer af hårdtræ med NKT Fasteners rustfri skrue.

**Terrasseskrue High-End**  
Rustfri Kv. A4 Cylinderhoved



### Forboringsskema: Hårdtræ densitet > 650 kg/m<sup>3</sup>

Terrassebræt dimension	Skrue	Skrue dimension	Forboring strøer		Forboring brædder		Terrassebrædde eksempel:
			D1 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L2 [mm]	
18 - 32 mm	Terrasseskrue High-End Rustfri Kv. A4, Cylinderhoved	6,0 x 60/32	5,5	60	5,5	18 - 32	IPE Jatoba Cumaru og lignende

### Forboringsskema: Fyrtræ densitet < 650 kg/m<sup>3</sup>

Terrassebræt dimension	Skrue	Skrue dimension	Forboring strøer		Forboring brædder		Terrassebrædde eksempel:
			D1 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L2 [mm]	
18 - 32 mm	Terrasseskrue High-End Rustfri Kv. A4, Cylinderhoved	6,0 x 60/32	4,5	60	4,5	18 - 32	Fyr Trykimprægneret Superwood og lignende

### Forboringsskema

