

Storm™ Montagevejledning

MONTERING AF KLIMAFOLIE

Storm **Klimafolie** anvendes til ventilerede og ikke-ventilerede konstruktioner. Anvendelsesområdet for Storm **Klimafolie** er begrænset til rum med normalt indeklima (f.eks. beboelsesrum og i sommer-, fritids- og feriebolig) med evt. kortvarigt forhøjet temperatur og luftfugtighed (f.eks. bad, køkken). Ikke egnet til anvendelse i rum med permanent høj temperatur og luftfugtighed (f.eks. svømmebassin, sauna, storkøkken). Storm **Klimafolie** kan anvendes til tagrenovering udefra. Det anbefales at inddrage en rådgiver/fagmand i projektet.

FLG. REGLER BØR OVERHOLDES

Klimafolien bør sættes op sidst i byggefasen. Derved begrænser du risikoen for skader mest muligt. Dampspærren skal dog altid sættes op før opvarmning påbegyndes. Ellers kan byggefugt trænge ud i konstruktionen. Før du går i gang, bør du sikre dig, at dampspærrefolien ikke på nogen måde er beskadiget. Teknologisk Institut anbefaler, at der ved montering bruges en samlet systemløsning. Dvs. at de anvendte produkter supplerer hinanden og passer sammen. For korrekt anvendelse og produktvalg se systemoversigt.

SAMLINGER

Alle samlinger skal laves som klæbende løsninger. Det anbefales at bruge dampspærretape eller folieklæber. Det giver den optimale lufttæthed. I forbindelse med tætning af langs- og tværgående samlinger anvendes **MULTI-LINER** dampspærretape. Storm **Folieklæber** anvendes til limning af samlinger mellem bygningsdele og dampspærrefolien og skal minimum være 25 mm bred og 4 mm tyk. Samlinger uden fast underlag må kun belastes med 12 kg/m² svarende til ca. 350 mm isolering. Ved større belastning kræves et fast underlag. Rundt om bjælker mv. anvendes **FLEX-LINER** dampspærretape.

Opsætning af dampspærre på træ og andet sømfast materiale foretages med hæfteklammer pr 10 cm. Disse dækkes med **MULTI-LINER** dampspærretape.

Ved sugende og ru overflader anvendes Storm **Primer**. Primeren forbedrer hæfteevnen mellem underlaget f.eks. murværk og dampspærretape og folieklæber. På stålskelet skal dampspærren sættes op med dobbeltklæbende tape – Storm **TWIN-LINER**. Som lufttætning i forbindelse med kabel- og rørgennemføring anvendes Storm **FLEX-LINER** eller Storm Gennemføringer, der fås i mange dimensioner.

For at sikre optimal vedhæftning skal alle tape og samlinger trykkes efter montering f.eks. med Storm **Tapefix spartel** eller nylonrulle.



YDERLIGERE INFORMATION

Se www.eric-storm.de for yderligere information om dampspærre, systemløsning og montering.

For system garanti:
HUSK STORM TILBEHØR

Dampspærretape	☒
Folieklæber	☒
Gennemføringer	☒
Primer	☒