

Nilfisk Active Stone Cleaner er et kraftigt vandbaseret rengøringsmiddel, som sikrer en ekstra grundig rengøring. Fjerner skidt, snavs og andre belægninger.

Du kan med stor fordel give dine fliser en efterbehandling med <https://consumer.nilfisk.dk/da/products/Pages/product.aspx?fid=16939>, for at bevare de rene fliser i op til 2 år

Påføres med en Nilfisk skumsprayer.

Dækning: Ca. 125 m² per 2½ liter.

Active Stone Cleaner er et effektivt rengøringsmiddel til at fjerne alt uønsket snavs, skidt og andre belægninger fra udendørsarealer med belægninger.

Lad produktet virke i 15-20 minutter.

Lav altid en prøve på et lille område for at sikre, at overfladen tåler rengøringsmidlet.

Emballage kan genanvendes i henhold til lokale regler. Let bionedbrydelige overfladeaktive stoffer i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Opbevares i frostfrit miljø.

Dosering:

- Til brug sammen med højtryksrensere: 2-5%
- Manuel brug: 1-2 dl. Til 5 liter postevand

Anvendelse:

- Med højtryksrensere
- Med Super skumsprøjte (varenr. 1285000938)
- Med Skumsprøjte (varenr. 128500077)

Fyld Active Stone Cleaner i rengøringsmiddelbeholderen/Skumsprøjten. Påfør rengøringsmidlet på de ting, du ønsker at rengøre. Vent 15-20 minutter. Efter rengøring; skyld med postevand. Undgå at ramme beplantning og malede overflader, ellers skyl efter med rent vand. Dette rengøringsmiddel kan også bruges sammen med Nilfisk terrassevasker.

- Standardudstyr

Model	Active Stone Cleaner, 2,5 ltr.
Ref. nr.	125300425
Tekniske specifikationer	
Emballage	1x2,5 L
Ph værdi	9,8 (1% solution)

- Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation



Billedet kan variere fra den valgte model